無印良品

スチールユニットシェルフ　木製棚セット（グレー）
ミニ ／ 小 ／ 中 ／ 大 ／ ワイド・ミニ ／ ワイド・小 ／ ワイド・中 ／ ワイド・大
(WD5603M-40RM) (WD5603-40RM) (WD5604-40RM) (WD5605-40RM)
(WD8403M-40RM) (WD8403-40RM) (WD8404-40RM) (WD8405-40RM)

組立・取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みの上、正しく組み立ててお使いください。
また本書は、いつでもご覧いただけるように保管してください。

⚠ 注意	※組み立ては２人以上で行ってください。（ただし、ミニ、ワイド・ミニ、はー人でも組み立て可能です。） ※組み立てに充分な場所を確保し、敷き物を敷く等して床や既存の家具に傷が付かない様、注意して行ってください。

※この組立説明書はワイド・大で作成されていますがミニ、小、中、大、ワイド・ミニ、ワイド・小、ワイド・中、でも手順は同じです。

完成図



■パーツチェックリスト

		ミニ	小	中	大
		ワイドミニ	ワイド小	ワイド中	ワイド大
A	帆立	2	2	2	2
B	棚板（木製棚）	3	3	4	5
C	クロスバー		2	2	4
D	アジャスター	4	4	4	4



※アジャスターはA帆立に取付け済みです。

※細かい部品は予備として多めに入っている事があります。

■フィッティングチェックリスト

		ミニ	小	中	大
		ワイドミニ	ワイド小	ワイド中	ワイド大
E	ボルト（クロスバー中心用）		1	1	2
F	袋ナット（クロスバー中心用）		1	1	2
G	ボルト		4	4	8
H	座金		4	4	8
I	六角レンチ	1	1	1	1



※棚板のフックに取り付けてある白いプラスチックは物流中のつぶれ防止パーツです。
組み立てる際に取り外してください。



マイナスドライバーなどで垂直に押し下げてください。

■耐荷重表

	棚1枚	棚全体		棚1枚	棚全体
ミニ	約30kg	約30kg	ワイド・ミニ	約30kg	約30kg
小	約30kg	約50kg	ワイド・小	約30kg	約50kg
中	約30kg	約75kg	ワイド・中	約30kg	約75kg
大	約30kg	約100kg	ワイド・大	約30kg	約100kg

⚠ ご使用の前に必ずお読みください。

■本製品の棚板は可動棚です。組立後に棚板を持ち上げますと外れる危険性があります。棚がはずれて物が落ち、思わぬケガや器物破損の原因になる事があります。

■組立後の移動は必ず収納物を取り除いてから２名以上で左右から帆立部分をしっかり持って慎重に移動してください。棚がはずれて物が落ち、思わぬケガや器物破損の原因になる事があります。

■床面を引きずったり、押したりしないでください。床面のキズや破損の原因になる事があります。





2008/2/15